



## **RETNINGSLINJER VED STRØMTILKNYTNING**

Til vår gjester.

Vår gjestehavn sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

### **Generelt:**

- a) Hvis du ikke har skilletransformator ombord for å skille det elektriske systemet i din båt fra landsystemet, kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.
- b) Forsyningsspenningen på denne marinaen er 230V, 50Hz enfase, forsynt over stikkontakter i overensstemmelse med NEK EN 60309-2, klokkestilling 6h.
- c) Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom den faller i vannet, må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.
- d) Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles en stikkontakt.
- e) Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett.
- f) Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket og gjør det rent og tørk det, hvis nødvendig, før det tilkobles havnens forsyningssystem.
- g) Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havneansvarlig.

### **Ved ankomst:**

1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
2. Tilknytte den fleksible ledningen først til inntaket ombord og deretter til stikkontakten på land.

### **Ved avreise:**

1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket ombord.
3. Sett på lokket på inntaket ombord for å hindre inntrengning av vann.
4. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og oppbevar skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.